



- Underlaget rengøres for genstande der kan perforere folien og skabe utætheder. Rengøring af underlaget skal desuden sikre imod, at der ikke kommer mislyde mellem gulvet og underlag.
- Folien udrulles med overlap på minimum 20 cm.
- Overlap tapes for at sikre fugttætheden af membranen. Tape skal dække minimum 20 mm på hver folie.
- Tape skal monteres glat og uden folder.
- For at beskytte gulvet mod indtrængende fugt, skal membranen tapes til væggen, så den som minimum dækker op til gulvets overkant. Dette kan efterfølgende skjules af fodliste.

## Placering af fugtspærren

Placering af membranen er afhængigt af konstruktionen og her henvises til Træinformation TRÆ 64 vedr. lægning af gulve. Anvisninger heri skal altid følges.

Som hovedregel skal fugtspærren placeres således at den adskiller lag der indeholder fugt, fra lag der ikke kan tåle fugt.

## Behov for fugtspærre/membran

Ved radonsikring skal anvendes et testet system, såsom alpha fugt- og radon system, for at sikre imod opstigende radon.

Behovet for en fugtspærre i konstruktionen bestemmes af fugtindholdet i betonen. Hvis porefugten er under 65 % RF kan fugtspærren udelades, men der må ikke være opstigende grundfugt.

Som udgangspunkt skal der altid etableres en fugtspærre ovenpå nystøbt beton.

## Beskyttelse og mellemlæg

Fugtspærren skal beskyttes mod perforation og derfor skal underlag altid rengøres og skarpe genstande fjernes.

Desuden må fugtspærren aldrig ligge direkte op imod gulvet. Der skal altid etableres et mellemlæg med et gulvunderlag mellem fugtspærren og gulvet. Dette for at undgå mislyde og for at beskytte membranen.

**OBS:** Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.